



## ISTRUZIONI PER L'USO (Versione breve)

1. La discesa è consentita solo con un casco omologato, calzature adeguate (non scarponi da sci!) e abbigliamento adatto.
2. È necessario controllare il funzionamento dello sterzo e dei freni prima di ogni utilizzo.
3. Rimanere seduti durante tutta la discesa
4. Sterzare con i piedi spostando il manubrio a pedale. I piedi devono rimanere sempre sulle pedane del manubrio (a differenza dagli altri slittini). Diversamente può slittare e capovolgersi
5. Frenare solo con le mani. Durante la discesa tirare le leve del freno sempre con entrambe le mani e tenersi saldi alle leve stesse. Per frenare spingere verso il basso entrambi i freni.
6. Utilizzare lo slittino solo dopo aver letto attentamente le istruzioni e guidare prudentemente, in particolare durante le prime discese. Accertarsi della propria abilità prima di intraprendere percorsi ripidi e impegnativi.
7. Non mettere in pericolo nessun altro. Solo voi siete responsabili della vostra velocità e della discesa da voi scelta.
8. Solo per il Modello Junior: il genitore o la persona responsabile deve assicurarsi prima dell'uso che lo slittino sia correttamente regolato per il bambino.
9. Solo per il Modello Duo: Il guidatore siede davanti. Solo lui sterza e frena. Il passeggero siede sul sedile posteriore, mette i piedi negli appositi alloggi e si tiene alle maniglie posteriori.
10. Sui modelli Junior e Solo è permesso l'uso ad una sola persona
11. Non posizionare mai lo slittino all'indietro sulla neve. In questa posizione si rovescia e può causare ferite ad altri e soprattutto a bambini.